

Bittel IP Telefon Paylaşım Hattı İşlevi Kullanıcı Kılavuzu

V1. 0

Toplam 16 sayfa dır..

BITTEL FIP TE	LEFON	1
PAYLAŞIM HA	TTI İŞLEVI	1
KULLANICI KI	LAVUZU	1
V1.0		1
Bölüm 1	Açıklama	3
Shareline	Açıklama	3
Paylaşım	Hattı Topolojisi	3
BÖLÜM 2	Кауіт	4
Ana telefo	on için	4
Slave tele	fon için	8
BÖLÜM 3	BIR ARAMA YAPIN	10
Odanın iç	ini arayın	10
Farklı oda	alar arasında arama	10
BÖLÜM 4	MESAJ BEKLEME GÖSTERGESI	11
Odanın iç	inde MWI	11
Farklı oda	alar arasında MWI	11
BÖLÜM 5	Çağrı Bekletme	12
Odanın iç	inde tutun	12
Farklı oda	alar arasında tutun	12
BÖLÜM 6	Çağrı Transferi	13
Oda içind	e Çağrı Aktarımı	13
Farklı oda	ılar arasında Çağrı Transferi	13
Bir Oda ça	ağrısından dahili bir numaraya Çağrı Aktarma	13
BÖLÜM 7	3 Yönlü Konferans	14
Oda içind	e 3 yönlü konferans	14
Farklı oda	ılar arasında 3 yönlü konferans	14
Dahili tele	fon ve oda telefonları ile 3 yönlü konferans	14

Bölüm 1 Tanımlama n

Shareline Açıklama

Paylaşım hattı işlevi, bir odada birden fazla telefonun bulunduğu durum içindir, geleneksel çözümlerde, her telefon IP-Pbx'ten atanan bir lisansı işgal edecek ve telefon numaralarına göre birden fazla ücrete mal olacaktır. Ancak paylaşım hattı işlevine sahip olduktan sonra, bir odadaki telefonlar sadece bir lisansı paylaşabilir ve her telefon daha önce olduğu gibi dahili numara gibi davranacaktır.

Lisansı işgal eden ve Pbx'e kayıtlı olan telefona **Ana Telefon** denir. Lisansı paylaşan ve Ana telefona kayıtlı diğer telefonlara **Bağımlı telefonlar** denir.

Shareline aşağıdaki gibi bir işlevi gerçekleştirebilir:

Kayıt, Odalar arası arama, Oda içi arama, MWI, Çağrı Bekletme, Çağrı Aktarma (Telefonda aktarma düğmesi varsa), Toplantı Çağrısı (Telefonda toplantı düğmesi varsa) ve diğer özellikler.



Paylaşım Hattı Topolojisi

Yukarıdaki resimde gösterildiği gibi, Oda 1'de, Ana telefon 1 Pbx'e kaydoldu ve bir lisans ve geri kalan 3 telefonu işgal etti: Slave ipphone 1, Slave ipphone 2, Slave ipphone 3, bunlar.... Ana telefon 1'e kayıtlı dahili telefonlardır. Aynı şey Oda 2 ve diğer odalar için de geçerlidir.

Daha fazla ayrıntı için lütfen diğer bölümleri kontrol edin.

Bölüm 2 Kayıt

Ana telefon için

Bittel Intelligent Technology Co., Ltd.								
Status	Network	ShareLine	SIP Account	Phone	Administration			
Basic LA	N Host	Syslog						
Product 1	Informati	on						
Product Info	rmation							
Product Nar	ne		HA9888TSD-IP-H	>				
Internet (W	AN) MAC Ad	Idress	F0:07:86:10:85:F5					
PC (LAN) M	PC (LAN) MAC Address		F0:07:86:10:85:F4					
Hardware Version V1.5								
Firmware Version			V3.20 (202009291034)					
Serial Numb	ber		F007861085F5					

Ana telefon, Shareline'ı destekleyen yazılıma sahip olmalıdır, Ürün Adını kontrol ettiğinizde, normal model adından sonra "-H" ile takip edilecektir.

2.1 ShareLine Sayfasına gidin, alan 1, 2 ve 3'e dikkat edin. NAT traversal ayarları sadece NAT gerektiğinde kullanılır.

	bittel	Bittel Inte	elligent Te	chnology	Co., Lto	l.				
	Status	Network	ShareLine	SIP Accou	nt Pho	one Adı	ministratio	n		
	Basic	Users								
	Share	Line Setting	S							
s	hare Line	e Settings –								
•	User Ex	tensions	600	- 609						
-	PBX Aut	o Registry	Enable	~						
	PBX Wo	rk Mode	NORMAL	~						
s	IP Trunk									
	No.	SIP Trunk Se	rver Outbo	und Proxv	User Name	Password	Auth User	Dial Prefix	Strip	Reaist
2	1 🗆 [1	0	0	0
_	2 🗆 [2	0	0	0
	3 🗆 🛛						3	0	0	0
	4 🗆 [4	0	0	0
	Edit									
C	odec Set	up								
3	Audio O	odec Type 1	G.711A	~		Audio Code	ec Type 2	G.7	110 🗸	
	Audio C	odec Type 3	GSM	~		Audio Code	ec Type 4	G.7	26 🗸	
L	Audio C	odec Type 5	G.729	~						
N	IAT Trave	ersal Setting								
4	Extern H	Host								
	Extern I	Р								
	Extern F	Refresh								
	Localne	t								
	NAT MC	DE	NC) 🗸						
				Save	Cancel [Reboot				

2.2 Kullanıcı Uzantıları, Bağımlı telefonlar içindir, 10 uzantınız varsa, 600 - 609 olacaktır, isterseniz başka bir numara aralığına değiştirebilirsiniz.

S	hare Line Settings	
	User Extensions	600 - 609
	PBX Auto Registry	Enable 💙
	PBX Work Mode	NORMAL 🗸

Kullanıcı uzantıları ayarlandıktan sonra, Shareline-Kullanıcı sayfasına gidebilir, değiştirmek istediğiniz uzantıyı seçebilir ve Düzenle düğmesine tıklayabilirsiniz.

Status	Network Sharel	Line SIP Account	Phone Administration	
Paris IIs	arc			
Dasic				
Register	Manager			
No.	Extension	Password	Full Name	Client MAC
1	600	•••••	600	
2	601	•••••	601	
3	602	•••••	602	
4	603	•••••	603	
5	604	•••••	604	
6	605	•••••	605	
7	606	•••••	606	
8	607	•••••	607	
9	608	•••••	608	
10	609	•••••	609	
Delete Seler				
Delete Selec				

Ardından, uzantı için Uzantı, parola ve Tam Adı değiştirebilirsiniz. Varsayılan olarak, şifre "şifre "+Uzantıdır, örneğin: "password600". Değişiklikleri kaydetmek için Uygula düğmesine tıklayın.

Add or Edit a User:	
Extension	600
Password	600
Full Name	600
Client MAC	
Apply Cancel	

Ayrıca aşağıdaki düğmeleri kullanarak bir uzantıyı silebilir veya ekleyebilirsiniz.

Delete Selected Add Edit

2.3 Ardından Shareline-Basic sayfasına geri dönün ve SIP Trunk işlevini düzenleyin.

SIP Trunk Sunucusu: Pbx ip adresi veya etki alanı

Giden Proxy	: Gerekirse giden sunucu
Kullanıcı Adı	: Telefon numarası
Şifre	: Hesap şifresi
Auth Kullanıcı	: Hesap

Arama Önce ki: Telefonun, aramanın başka bir odadaki bir telefona mı yoksa dahili aramalara mı olduğunu kontrol etmesi için arama öneki. Örneğin: Boşsa, telefon arama önekini kontrol etmeyecektir.

Eğer 9 ise, 9801'e bastığınızda, telefon bunun dışarıdan başka bir odaya yapılan bir arama olduğunu anlayacaktır. Ve 601'e bastığınızda, telefon bunun odanın içinde dahili bir arama olduğunu anlayacaktır.

Şerit: Telefonun numarayı göndermeden önce kaldırmasını istediğiniz arama öneki sayısı. Örneğin:

Şerit 0 ise, telefonun bir numara gönderirken herhangi bir numarayı silmeyeceği anlamına gelir.

Şerit 1 ise, telefonun bir dış numara gönderirken 1 arama önekini kaldıracağı anlamına gelir. Örneğin, 9801'e bastığınızda, 9'u silecek ve 801'i gönderecektir. Ancak dahili bir aramaysa, 602'ye bastığınızda, yine de doğrudan 602 gönderecektir.

Kayıt olun: Evet, kaydı başlat anlamına gelir. Hayır, kayıtları durdur anlamına gelir.

S	IP Trunk	(
	No.	SIP Trunk Server	Outbound Proxy	User Name	Password	Auth User	Dial Prefix	Strip	Regist
	1 🗹					1	0	0	0
	2					2	0	0	0
	3 🗌					3	0	0	0
	4					4	0	0	0
	Edit	ink Conver	170.16.5.1						7
	SIP Tru	ink Server	172.16.5.1						
	Outbou	nd Proxy	172.16.5.1						
	User Na	ame	805						
	Passwo	rd	805						
	Auth Us	ser	805						
	Dial Pre	efix							
	Strip		1						
	Registe	r	yes 🗸						
	Apply	Cancel							-

Tüm bilgiler ayarlandıktan sonra.

SIP Trunk

	- unit	•							
N	lo.	SIP Trunk Server	Outbound Proxy	User Name	Password	Auth User	Dial Prefix	Strip	Regist
1	✓	172.16.5.1	172.16.5.1	805	•••	805		0	yes
2						2	0	0	0
3						3	0	0	0
4						4	0	0	0

2.4 Codec Kurulumu

Codec kurulumu dahili aramalar içindir, Ana telefon dahili aramalar sırasında Codec kurulumunu Codec önceliği olarak alacaktır.

Codec Setup			
Audio Codec Type 1	G.711A 🗸	Audio Codec Type 2	G.711U 🗸
Audio Codec Type 3	G.711A	Audio Codec Type 4	G.726 🗸
Audio Codec Type 5	GSM		
NAT Traversal Setting	G.726		
Extern Host	ADPCM		
Extern IP	G.729		

2.5 NAT Geçiş Ayarı

NAT Traversal Setting	
Extern Host	
Extern IP	
Extern Refresh	
Localnet	
NAT MODE	NO 🗸

Harici Ana Bilgisayar: NAT Sunucusunun alan adı.

Harici IP: NAT Sunucusunun IP adresi.

Dış Yenileme: NAT Sunucusunun yenileme aralığı

Yerel ağ: Ana Telefonun WAN IP adresi

NAT MODU: Evet NAT işlevini etkinleştir, Hayır devre dışı bırak anlamına gelir. NAT Traversal işlevi yalnızca Ana telefonlar ve bağımlı telefonlar bir NAT sunucusunun veya bir Yönlendiricinin arkasında olduğunda kullanılır, bu senaryoda bazı Pbx'lerde tek yönlü ses sorunu olabilir, bu durumda NAT seçeneklerini tamamlamanız gerekir.



2.7 Tüm Paylaşım Hattı seçenekleri ayarlandıktan sonra, Ana telefon için bir dahili hesap seçmeniz (örn: 600 - 609), SIP Hesabı - Hat 1 sayfasına geri dönmeniz ve aşağıdaki ayarları yapmanız gerekir.

S Line 1 Settings	× S Basic Information	× +	8418			
← → C 合 ▲ 不安	▲ 不安全 172.16.5.152/vob/SIP_Account1.asp?0					
Master P IP addre	Phone's ss B	bittel Bittel Intelligent Technology Co., Ltd.				
	Status No	etwork ShareLine	SIP Account Phone	Administration		
	Line 1 Line	e 2 SIP Settings N	OIP QoS			
	Basic					
	Basic Setup					
	Line Enable	Enable	✓ Out <u>o</u> Regi	oing Call without	Disable 🗸	
	Proxy and Reg	istration				
	Proxy Server	172.16.5	.152 Prox	y Port (5060	
	Outbound Se	rver	Outb	ound Port	5060	
	Backup Outb	ound Server	Back	up Outbound Port	5060	
	Subscriber Inf	ormation				
	Display Name	e 600	Phor	ne Number	600	
	Account	600	Pass	word		

Proxy Sunucusunun Ana Telefonun IP adresini doldurmanız gerektiğini unutmayın, burada aynı telefonun IP'sidir: 172.16.5.152.

2.8 Ayarları kaydettikten ve uyguladıktan sonra, telefonu yeniden başlatmak için Yeniden Başlat'a tıklayın, bundan sonra SIP Trunk ve dahili hesabın kaydedildiğini göreceksiniz.

- 1: Dahili hesabın kayıt durumu
- 2: SIP Trunk'ın kayıt durumu (Pbx'ten Hesap)
- 3. Bağımlı telefon dahili durumu.

Basic Informat	ion	× 🗿 172.16.5.1	.96/index.asp	×	+			ALC: NO. OF A
→ C ∆	▲ 不安全	172.16.5.152/sta	atus/Status_B	isic.asp				
			-					
			bittel	Bittel Int	elligent T	echnology Co	., Ltd.	
Ma	ster Phone		Status	Network	Sharel inc	STP Account	Phone	Administration
			Desia	Network	ShareLine	SIF Account	Phone	Auton
			Dasic	Lan Hose	Syslog			
			Product	Informat	ion			
	Product Information							
			Product N	ame		HA9888TSD-IP-H		
			Internet (WAN) MAC A	Idress	F0:07:86:10:85:F5		
			PC (LAN)	MAC Address		F0:07:86:10:85:F4		
			Firmware	Version		V1.5		
			Sorial Nur	nhor		V3.20 (20200929103	(+)	
			Schartva	nber		100700100515		
			Line St	atus				
			Line Status					
		0	Line 1 Sta	Line 1 Status		Registered 600		
			Primary S	Primary Server		172.16.5.152		
			Backup S	Backup Server		172.16.5.152		
			Line 2 Sta	Line 2 Status		Registration Failed		
			Primary S	Primary Server		0.0.0.0		
			Backup S	Backup Server		0.0.0.0		
		2	SIP Trunk	SIP Trunk 1		Registered 805	>	
			SIP Trunk	2				
			SIP Trunk	3				
			SIP Trun	4				
		3	Exten1			600,Idle		
			Exten2			601,idle		
			Exten3			602,Unavailable		
			Exten4			604 Unavailable		

Slave telefon için

Bağımlı telefon kaydı için, normal bir telefonla aynıdır. Sadece SIP Hesabı -Hat 1 sayfasına gidin ve Ana telefondan atanan hesabı ayarlayın.

S Basic Information × S Line 1 Setti	ngs	×	+			10.000		
← → C ☆ ▲ 不安全 172.16.5.196/voip	p/SIP_Accou	unt1.asp?0						
(here a here	bittel	bittel Bittel Intelligent Technology Co., Ltd.						
Slave phone	Status	Network	ShareLine	SIP Account	Phone	Administration		
	Line 1	SIP Settings	VoIP QoS					
Basic								
Basic Setup								
	Line En	Line Enable		Enable 🖌		oing Call without stration	Disable 🗸	
	Proxy and Registration							
	Proxy S	erver	172.16.5	152	Proxy	/ Port	5060	
•	Outbour	Outbound Server			Outbound Port		5060	
	Backup	Backup Outbound Server			Backup Outbound Port 506		5060	
Subscriber Information								
	Display Name		601		Phone Number		601	
	Account	:	601		Pass	word	•••••	

Slave telefonu için, Proxy Sunucusu alanına Ana telefonun ip adresini girmeniz ve aralarından seçim yapacağınız dahili hesabı doldurmanız gerekir (örn: 600 - 609).

Kaydettikten ve uyguladıktan sonra telefonun durumunu görebilirsiniz.

S Basic Information × S Basic In	formation × +					
← → C △ ▲ 不安全 172.16.5.196/s	tatus/Status_Basic.asp					
	bittel Bittel Intelligent	Technology Co., Ltd.				
Slave phone	Status Network ShareL	ine SIP Account Phone Administration				
	Basic LAN Host Syslog					
Product Information						
Product Information						
	Product Name	HWD9888TSD-IP-H				
	Internet (WAN) MAC Address	F0:07:86:13:D3:ED				
	PC (LAN) MAC Address	F0:07:86:13:D3:EC				
	Hardware Version	V1.7				
	Firmware Version	V3.20 (202009291003)				
	Serial Number	F0078613D3ED				
	Line Status					
	Line 1 Status	Registered 601				
	Primary Server	172.16.5.152				
	Backup Server	172.16.5.152				
	Line 2 Status	Disable				
	Primary Server	0.0.0.0				
	Backup Server	0.0.0.0				

Bölüm 3 Bir arama yapın



Odanın içini arayın

Dahili telefon numarasını çevirmeniz yeterlidir, örneğin: 600 601'e çevirin, ardından Ana telefon bağımlı telefon 1 ile iletişim kurabilir.

Farklı odalar arasında arama

1. Oda 1'deki telefon Oda 2'yi aramak istediğinde 955852'yi çevirebilir.

2. Oda 2, Oda 1'e 955851'i çevirirse, Oda 1'deki tüm telefonlar, içlerinden biri telefonu açana veya çağrı zaman aşımına uğrayana kadar çalacaktır, Slave telefon 1'in çağrıyı aldığını hayal edin.

3. Slave 1 ile görüşme sırasında (Slave telefon 1 anlamına gelir, diğerleri için aynıdır), Oda 2'deki Slave 1 Oda 1'i tekrar arar, Slave 1 dışındaki tüm dahili numaralar çalar.

4. Slave 1 ile görüşme sırasında, Oda 1'deki diğer telefonlar diğer Odaları herhangi bir etki olmadan ayrı ayrı aramaya devam edebilir.

Bölüm 4 Mesaj Bekleme Göstergesi



Odanın içinde MWI

Slave 1, Slave 2'yi arar ve bir mesaj bırakır, Slave 2'deki MWI yanıp söner, diğer telefonda MWI kalmaz. Slave 2, mesajları almak veya silmek üzere IVR'ye girmek için *000 tuşlayabilir ve şifreyi (Dahili numara) girebilir.

Farklı odalar arasında MWI

Master 1 955852'yi arar ve bir mesaj bırakır, Oda 2'deki tüm telefonların MWI'si yanıp söner. Oda 2'deki herhangi bir telefon, sesli mesajları almak ve silmek için Pbx'te ayarlanan Genel Sesli mesaj kutusunu arayabilir, bundan sonra Oda 2'deki tüm telefonların MWI'si yanıp sönmeyi durduracaktır.

Not:

Telefonda hem Pulic sesli mesaj hem de Dahili sesli mesaj varsa, tüm mesajlar geri alınıp silinmediği sürece MWI kapalı olabilir.

Bölüm 5 Çağrı Bekletme



Odanın içinde tutun

Oda içinde görüşme sırasında, aramayı askıya almak için HOLD düğmesine basmanız yeterlidir.

Farklı odalar arasında tutun

1. Oda 1'deki Slave 1'in Oda 2'yi aradığını, Oda 2'deki Slave 2'nin çağrıyı aldığını, Slave 1'in HOLD düğmesine bastığını, Slave 2'nin bekletildiğini düşünün, bu durumda sadece Slave 1 tekrar HOLD düğmesine basarak çağrıyı devam ettirebilir.

Şu anda Oda 1'deki diğer telefonlar herhangi bir etki olmaksızın ayrı ayrı arama yapmaya devam edebilmektedir.

Bölüm 6 Çağrı Aktarma



Bu işlevi kullanmak için telefonda Aktarım (Xfer) için fiziksel veya yazılım tuşu bulunmalıdır.

Oda içinde Çağrı Transferi

Aynı oda içindeki telefonlar dahili numara ile aktarılabilir. Örneğin: 601, Xfer düğmesine basabilir ve aramayı aktarmak için 602'yi çevirebilir.

Farklı odalar arasında çağrı aktarımı

Oda telefon numarası kullanılarak farklı odalar arasında çağrı aktarılabilir. Örneğin: Oda 1'deki telefon Xfer düğmesine basabilir ve aramayı başka bir odaya aktarmak için 955852'yi çevirebilir.

Bir Oda çağrısından dahili bir numaraya Çağrı

Aktarma

1. Master 1 (Oda 1'deki Master telefonun başında durur) 955852'yi tuşlar, Oda 2'deki tüm telefonlar çalar, Master 2 (Oda 2'deki Master telefonun başında durur) çağrıyı alır.

- 2. Master 1 HOLD düğmesine basar, Master 2 tutulur.
- 3. Master 1, oda 1'deki (601) Slave 1'i arar, çağrı kurulur.

4. Master 1 Xfer düğmesine bastığında, Master 2 ile yapılan aramalar Slave 1'e aktarılacaktır.

Bölüm 7 3 Yönlü Konferans



Oda içinde 3 yönlü konferans

Aynı oda içindeki telefonlar, telefondaki CONF işlevini kullanarak 3 yönlü bir konferans başlatabilir.

Farklı odalar arasında 3 yönlü konferans

Farklı odalar arasında 3 yönlü konferans, doğrudan oda numarasını çevirerek ve konferansı başlatarak gerçekleştirilebilir.

Örneğin: Master 1 955853'ü arar, çağrı kurulduktan sonra Master 1 HOLD tuşuna basar ve başka bir numara olan 955852'yi çevirir, çağrı kurulduktan sonra Master 1 3 yönlü konferans başlatmak için CONF tuşuna basabilir.

Dahili telefon ve oda telefonları ile 3 yönlü konferans

1. Master 1 95582'yi çevirir, Oda 2'deki tüm telefonlar çalar, Master 2 çağrıyı alır

- 2. Master 1 HOLD düğmesine basar, Master 2 beklemeye alınır
- 3. Master 1 601'i çevirir, Slave 1 çalar, çağrı kurulur
- 4. Master 1 CONF düğmesine basar, Master 1, Slave 1 ve Master 2 arasında 3 yönlü bir konferans kurulur.