

Bittel ve Jacob Jensen dect (kablosuz) telefon ahizelerinin, yan otel odasında ki kardeş telefondan **sarkma almaması** için, bađlı ahize gövdesi ile **senkron** olması gerekmektedir. Bu işlem için yapılacak adımlar ařađıda listelenmiřtir;

**Jacob Jensen HT20D:**

- 1- tüm kablolar bađlı, telefon alıřır durumda.
- 2- ahize yerinde.
- 3- ortalama bir 5 saniye ahizde ki **PAGE** tuřunu basılı tutun.
- 4- gövde alt ortada ki "**řarj doluyor**" uyarı iřiđi yanıp sönecektir.
- 5- ardından ahizde ki **HOLD \* HOLD MUTE** tuřlarına sırayla basın (4 tuř).