

Bittel ve Jacob Jensen dect (kablosuz) telefon ahizelerinin, yan otel odasında ki kardeş telefondan **sarkma almaması** için, bağılı ahize gövdesi ile **senkron** olması gerekmektedir. Bu işlem için yapılacak adımlar aşağıda listelenmiştir;

Jacob Jensen Moda:

- 1- Tüm kablolar bağılı, telefon çalışır durumda.
- 2- Ahize yerinde.
- 3- Ortalama bir 10 saniye gövdede ki **VOL** tuşunu basılı tutun.
- 4- Gövde alt ortada ki "**mesaj uyarı ışığı**" yanacaktır.
- 5- Ortalama bir 5 saniye sonra bu ışık sönecektir.
- 6- Ahizeyi elinize alın ve ardındsn **KIRMIZI kapatma** tuşuna basın (hat kasilecektir..)
- 7- Ve ardından ahizede ki **HOLD * HOLD MUTE** tuşlarına sırayla basın (4 tuş).
- 8- Bu işlemden sonra ahizede bir ring sesi duyacaksınız; bu "**senkron olmuş**" tur teyididir.