

Bittel ve Jacob Jensen dect (kablosuz) telefon ahizelerinin, yan otel odasında ki kardeş telefondan **sarkma almaması** için, bađlı ahize gövdesi ile **senkron** olması gerekmektedir. Bu işlem için yapılacak adımlar ařađıda listelenmiřtir;

Bittel Neo HA(62), Uno Media HA(77) ve Jacob Jensen HT60 modeller:

- 1- tüm kablolar bađlı, telefon alıřır durumda.
- 2- ahize yerinde.
- 3- gövdede ki **HOLD * HOLD MUTE** tuřlarına sırayla basın (4 tuř).
- 4- ahizede ki **HOLD * HOLD MUTE** tuřlarına sırayla basın (4 tuř).
- 5- ortalama bir 5-8 saniye bekleyin.
- 5- sonra gövdede ki **REDIAL/PG** tuřuna basın.
- 6- ahizede bir ring sesi duyacaksınız; bu "**senkron olmuř**" tur teyididir.