

Emergency Gate operation

To automatically open the gate, use the key card you received at check-in. If the gate doesn't respond (e.g., due to a power outage), you will need to operate it manually to exit the resort.



Locate the black boxes at both entrance and exit gates



Open the door



Set the lever to its full extended position and pull the gate sideways

Bediening van de poort

Om de poort automatisch te openen, gebruikt u de sleutelkaart die u bij het inchecken heeft ontvangen. Als de poort niet reageert (bijvoorbeeld vanwege een stroomstoring), moet u deze handmatig bedienen om het resort te verlaten.



Lokaliseer de zwarte metalen dozen bij zowel de ingangs- als uitgangspoort



Open de deur



Zet de hendel in de volledig uitgeschoven stand en trek de poort zijwaarts

Torbetrieb im Notfall

Zum automatischen Öffnen des Tores nutzen Sie die Schlüsselkarte, die Sie beim Check-in erhalten haben. Wenn das Tor nicht reagiert (z. B. aufgrund eines Stromausfalls), müssen Sie es manuell bedienen, um das Resort zu verlassen.



Lokalisieren Sie die schwarzen Kästen am Ein- bzw. Ausgangstor



Öffnen Sie die Tür



Stellen Sie den Hebel in die vollständig ausgefahrene Position und ziehen Sie das Tor seitwärts

Funcionamiento de la puerta de entrada

Para abrir la puerta automáticamente, utilice la tarjeta llave que recibió al momento del check-in. Si la puerta no responde (por ejemplo, debido a un corte de energía), deberá operarla manualmente para salir del complejo.



Localice las cajas negras en las puertas de entrada y salida.



Luego abre la puerta



Coloque la palanca en su posición completamente extendida y tire de la puerta hacia un lado.