


Movie night in 1, 2, 3


Setting up smart tv's can be challenging, here's a streamlined way to get the TV going:



First of all : flip the red power switch on the back of the TV to "ON"

EN


1



- Grab the AIWA remote and hit the red power button – that'll boot up Google TV (be patient)
- Select the profile "Punta" by pressing "OK" on the AIWA remote
- Tap the arrow icon in the top right of the remote and choose "Punta Azul 5B" to activate ROKU



2



- Press the HOME button on the ROKU remote
- Set your checkout date and confirm with "OK"
- Roku will automatically clear your settings after your stay
- Start casting from your own phone or tablet; or log-in to your favorite stream service


3



- Press the red power button on the SAMSUNG remote
- Select "D.IN" to turn on the TV sound
- Increase or decrease volume (VOL) via the soundbar remote


Filmpje kijken in 1, 2, 3

Het inrichten van smart-tv's kan een uitdaging zijn. Hier is een makkelijke manier om de tv aan de praat te krijgen:



Allereerst: zet de aan/uit-schakelaar aan de achterkant van de tv op "AAN"


1



- Pak de AIWA-afstandsbediening en druk op de rode aan/uit-knop. Daarmee start u Google TV op (beetje geduld).
- Selecteer het profiel "Punta" door op "OK" te drukken op de AIWA-afstandsbediening
- Tik op het pijlpictogram rechtsboven op de afstandsbediening en kies "Punta Azul 5B"



2



- Druk op de HOME-knop op de ROKU-afstandsbediening
- Stel uw uitcheckdatum in en bevestig met "OK"
- Roku wist automatisch uw instellingen na uw verblijf
- U kunt nu casten vanaf uw eigen telefoon of tablet


3



- Druk op de rode aan/uit-knop op de SAMSUNG-afstandsbediening
- Selecteer "D.IN" om het tv-geluid in te schakelen
- Verhoog of verlaag het volume (VOL) via de afstandsbediening van de soundbar


Noche de cine en 1, 2, 3

Configurar televisores inteligentes puede ser un desafío. Aquí hay una forma simplificada de poner en funcionamiento el televisor:



Primero: Coloque el interruptor rojo en la parte posterior del televisor en posición ON.


1



- Tome el control remoto de AIWA y presione el botón rojo: eso iniciará Google TV (tenga paciencia).
- Seleccione el perfil "Punta" presionando "OK" en el control remoto AIWA
- Toque el ícono de flecha en la parte superior derecha del control remoto y elija "Punta Azul 5B"



2



- Presione el botón INICIO en el control remoto de ROKU
- Ingrese su fecha de salida y confirme con "OK"
- Roku borrará automáticamente la configuración después de su estadía
- Comience a transmitir desde su propio teléfono o tableta

3




- Presione el botón rojo en el control remoto SAMSUNG
- Seleccione "D.IN" para activar el sonido del televisor
- Aumentar o disminuir el volumen (VOL) mediante el control remoto de la barra de sonido

Filabend in 1, 2, 3


Die Einrichtung von Smart-TVs kann eine Herausforderung sein. Hier ist eine einfache Methode, um den Fernseher in Betrieb zu nehmen:

DE



Als Erstes: Schalten Sie den Netzschalter auf der Rückseite des Fernsehers auf „EIN“.


1



- Drücken Sie den roten Ein-/Ausschalter auf der Fernbedienung – dadurch wird Google TV gestartet (bitte etwas Geduld).
- Wählen Sie das Profil „Punta“ mit „OK“.
- Drücken Sie das Pfeilsymbol oben rechts auf der Fernbedienung und wählen Sie „Punta Azul 5B“, um ROKU zu aktivieren.

 Google TV

2



- Drücken Sie die HOME-Taste auf der ROKU-Fernbedienung.
- Legen Sie Ihr Abreisedatum fest.
- Roku löscht Ihre Einstellungen nach Ihrem Aufenthalt automatisch.
- Sie können nun von Ihrem eigenen Gerät aus streamen.

3



- Drücken Sie den roten Schalter auf der SAMSUNG-Fernbedienung.
- Wählen Sie „D.IN“, um den TV-Ton einzuschalten.
- Die Lautstärke (VOL) können Sie über die Soundbar-Fernbedienung erhöhen oder verringern.