

LÜTFEN ÜRÜNÜ "ENERGY SAVER"
ELEKTRİK HATTINA BAĞLAMAYIN, 7/24
DEVAMLI AKIM GELSİN..

PLEASE DO NOT PLUG THIS UNIT TO
THE "ENERGY SAVER" ELECTRICAL
NETWORK. AC MUST BE 7/24 I.E.
CONTINUOUSLY..

BITTEL TURKEY, info@bitteltr.com



Moda'nın "otelinize özel
üst karton"unu yerleştirmek için
mıknatıslarla gövdeye sabitlenmiş
üst paneli çıkarmanız lazım.

Bu işlemin **kolay ve hasarsız** yolu;
Keskin olmayan bıçağı altta ki
3. ızgaraya sokup paneli yukarı
çekiyorsunuz.

KESİN ... üst 2 ızgarayı
kullanmayın ara ayrıçları
kırarsınız..

2. yöntem; ince uçlu bıçağı kenar aralığına sokup, üst kapağı dışarıya çekmek..

Bittel / Jacob Jensen Deçt telefonları pil değiştirme yöntemi



Ahize pil muhafaza
kapağını ileriye itin;
Kapağı direkt çekmeyin
tutma tırnakları
kırılabilir..

