

LÜTFEN ÜRÜNÜ "ENERGY SAVER"
ELEKTRİK HATTINA BAĞLAMAYIN, 7/24
DEVAMLILIK AKIM GELSİN..

PLEASE DO NOT PLUG THIS UNIT TO
THE "ENERGY SAVER" ELECTRICAL
NETWORK. AC MUST BE 7/24 I.E.
CONTINUOUSLY..

BITTEL TURKEY, info@bitteltr.com



Moda'nın "otelinize özel
üst karton"unu yerleştirmek için
mıknatıslarla gövdeye sabitlenmiş
üst paneli çıkarmanız lazım.

Bu işlemin kolay ve hasarsız yolu;
Keskin olmayan bıçağı altta ki
3. ızgaraya sokup paneli yukarı
çekiyorsunuz.

KESİN ... üst 2 ızgarayı
kullanmayın ara ayraçları
kırarsınız..

Bittel / Jacob Jensen Dect telefonları pil değiştirme yöntemi



Ahize pil muhafaza
kapağını ileriye itin;
Kapağı direkt çekmeyin
tutma tırnakları
kırılabilir..

